

S Connector

Verso nuovi mercati

I CONNETTORI VITOP: ACCESSO IMMEDIATO AL SETTORE ON-TRADE.

S Connector è stato concepito per assicurare un raccordo rapido, economico, affidabile ed ermetico sui sistemi di distribuzioni (a poma oppure a caduta per forza di gravità) usati nei bar e nei ristoranti

Estremamente facile da scollegare e da pulire - sono sufficienti pochi secondi per installarlo - il suo utilizzo è semplice e intuitivo.



I benefici per il cliente


I vantaggi del Vitop S Connector

- 1 SEMPLICE DA UTILIZZARE:** Il design del connettore S Connector è intuitivo – è possibile collegarlo facilmente al rubinetto Vitop Original®, semplice da rimuovere e montare nuovamente.
- 2 IGIENE:** Il connettore S Connector può essere pulito in maniera facile e veloce ed è idoneo al contatto con gli alimenti. È dotato di una valvola di non ritorno.
- 3 FLESSIBILITÀ:** Esistono diversi modelli di connettore compatibili con i sistemi di distribuzione a T, a L e con, a loro volta, terminali di diametri differenti: 6mm, 10 mm e 13 mm.
- 4 COMPATIBILITÀ:** Compatibilità garantita con il rubinetto Vitop Original®. Funziona con sistema di distribuzione a pompa oppure a caduta per forza di gravità.




Prestare molta attenzione nel rimuovere il sigillo di garanzia Vitop prima dell'uso. E' anche importante inserire interamente il rubinetto Vitop dentro al connettore prima di avvitare fino in fondo la ghiera superiore del connettore (che apre il meccanismo del rubinetto).


Come collegare il connettore




Inserire il porta gomma del connettore nella tubazione



Inserire il rubinetto nel connettore




Richiudere il connettore sul rubinetto




Ruotare la ghiera superiore


Come scollegare il connettore



Svitare la ghiera superiore




Tirare (ruotare) per aprire il connettore




Rimuovere il connettore


Come smontare il connettore



Svitare il raccordo




Applicare una leggera pressione dall'alto per rimuovere la valvola




Pulire la valvola, la molla e il corpo del connettore, se necessario

Reassembling the S Connector



Riposizionare la valvola nel connettore e la molla nel raccordo finale



Assemblare il connettore e avvitare saldamente il raccordo finale

Nel rimontaggio del connettore dopo la pulitura, è importante riposizionare la valvola nel verso giusto e reinserire la molla.